


SHW CONNECTOR

Manuelles Wechselsystem
für Roboterwerkzeuge.



AUTO CONNECTOR

Automatisches Wechselsystem
für Roboterwerkzeuge.



BASE CONNECTOR

Manuelles Wechselsystem
für den ganzen Roboterarm.

